

# Grillprinsen 550S/550K/700S/700K

## Monteringsinstruktioner med stölskydd

För att grillen ska fungera optimalt, ha lång livslängd och vara väl skyddad, rekommenderar vi att du följer dessa monteringsinstruktioner.

- 1** Frakta bort massan där grillen ska stå. Tråget ska ha en bas på 200 x 200 cm och vara 27 cm djupt.
- 2** Platta till grunden. Underlaget måste vara horisontellt. Använd småsten vid behov.
- 3** Placera grillen i önskad riktning.
- 4** Vi rekommenderar att man stödsäkrar grillen: Lägg armeringsjärn över monteringsfästena och mura fast dem i fundamentet med betongmurbruk (se figur).
- 5** Fyll upp med småsten kring grillen. Lägg singel eller grus på toppen. Stenläggning runt grillen kan kombineras med vår inspektionsöppning i betong.

